



Чек-лист укладки термостойких уплотнительных шнуров

№	Этап / Действие	Примечания	Отметка
1	Подготовка объекта	Проверка проекта, инструмента, температурных условий	☐
1.1	Проверить проектную документацию: ширина, глубина, тип швов		☐
1.2	Убедиться в совместимости шнура с герметиком		☐
1.3	Подготовить инструмент: компрессор, шпатели, резак, линейки		☐
1.4	Проверить температуру: не ниже +5 °C (или использовать прогрев)		☐
2	Подготовка шва	Очистка и осмотр шва	☐
2.1	Удалить пыль, грязь, цемент, влагу		☐
2.2	Просушить сжатым воздухом при необходимости		☐
2.3	Проверить целостность стенок шва, выполнить ремонт при дефектах		☐
3	Подбор шнура	Определение размеров и типа шнура	☐
3.1	Измерить фактическую ширину шва в нескольких точках		☐
3.2	Рассчитать диаметр по формуле: $D = B \times 1,2$		☐
3.3	Проверить плотность посадки — без зазоров и деформаций		☐
4	Монтаж шнура	Правильная установка	☐
4.1	Укладывать шнур без растяжения по всей длине		☐
4.2	Заглубить на расчетную глубину: 1/2 для деформационных, 1/3 для температурных швов		☐
4.3	Убедиться, что поверхность шнура ровная, без перекручивания		☐
5	Герметизация шва	Нанесение герметика	☐
5.1	Нанести праймер (если требуется)		☐
5.2	Проверить, что шнур не прилипает к герметику		☐
5.3	Заполнить шов герметиком с нужной глубиной слоя		☐
6	Контроль качества	Проверка выполненных работ	☐
6.1	Проверить равномерность укладки и заполнения шва		☐
6.2	Убедиться в отсутствии воздушных пустот и разрывов герметика		☐
6.3	Зафиксировать параметры: тип шнура, диаметр, глубина, расход герметика		☐
7	Эксплуатация	Уход и контроль	☐
7.1	Не нагружать швы в течение полимеризации герметика (24–72 ч)		☐
7.2	Проводить осмотр швов не реже 1 раза в год		☐
7.3	При повреждениях выполнить локальный ремонт		☐